



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

A menübe lépéshez nyomjuk hosszan a gombot, ameddig a feszültségérték villogni nem kezd.

Rövid gombnyomással választhatunk a feszültség és az áram opciók között.

Kiválasztáshoz hosszan nyomja a gombot.

Az értékek állítása: A gombot hosszan nyomva felfelé, majd a gombot elengedve és ismételten hosszan nyomva lefelé kalibrálhatunk.

5 másodperc tétlenség után kilép az előző menübe. A beállított értékeket megjegyzi.

A teljes kilépéshez meg kell várni, amíg visszalépked magától alap állapotba.

12.3 V	3.21 A
-> 1-U A feszültséget állíthatjuk be (13.2 -> 12.3)	-> 1-A Az áram értékét állíthatjuk be (76.2 -> 3.21)
-> 2-0 -> YES Reseteli a feszültségértéket	-> 2-E N/A
-> NO Reset nélküli kilépést tesz lehetővé	-> 3-N -> 0 A tizedes pont helye: 3 A
	-> 1 A tizedes pont helye: 3.2 A
	-> 2 A tizedes pont helye: 3.21 A
	-> 4-F N/A (A gyári értéktől való eltérés mérési hibához vezethet)
	-> 5-0 -> YES Reseteli a beállított értékeket
	-> NO Reset nélküli kilépést tesz lehetővé